

Texte français au verso

Gebrauchshinweis

Bratpfanne «ready»

Die Bratpfanne ist aus Aluguss mit hochwertigem Platin dreifach antihftbeschichtet, einem Stiel aus rutschfestem Kunststoff sowie einem neuartigem System zur zuverlässigen Hitzeontrolle beim Braten. Geeignet für alle Herdarten, inkl. Induktion.

Vor dem ersten Gebrauch

Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.

Anwendung

- Wenig Öl oder Fett in die Pfanne geben.
- Pfanne auf der Herdplatte auf höchster Stufe erhitzen.
- Nach ca. 2 Min. (je nach Hitzequelle) zeigt sich bei der Verbindung von der Pfanne zum Stiel auf hellem Grund der rote Betty Bossi Schriftzug.
- Die Bratpfanne ist nun heiss genug, um knusprig anzubraten.
- Hitze reduzieren. Der Betty Bossi Schriftzug bleibt während des ganzen Brat- und Kochvorganges sichtbar.

Achtung

- Bratpfanne nie leer erhitzen.
- Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände (Messer, Gabel) verwenden, diese zerstören die Antihftbeschichtung.

Reinigung

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: heisses Wasser und Spülmittel.
- Keine Scheuermittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Antihftbeschichtung zerkratzt wird.

Deutscher Text auf der Rückseite

Mode d'emploi

Poêle «ready»

La poêle est en fonte d'aluminium, triple revêtement platinum à l'intérieur et équipée d'un manche antiglisse en matière synthétique, ainsi que d'un système inédit permettant un contrôle fiable de la chaleur. Pour tous les feux, induction incluse.

Avant la première utilisation

Laver avec de l'eau chaude et du détergent.

Utilisation

- Mettre un peu de graisse dans la poêle ou y verser quelques gouttes d'huile.
- Lancer le feu à la puissance maximale et faire chauffer la poêle.
- Après 2 min (en fonction de la source de chaleur), un «Betty Bossi» rouge sur fond clair apparaît à la jonction entre la poêle et son manche.
- La poêle est maintenant suffisamment chaude pour saisir et rendre croustillant ce qui y est placé.
- Réduire le feu. «Betty Bossi» demeure visible tout au long de la cuisson.

Attention

- Ne jamais chauffer la poêle vide.
- Ne pas utiliser d'objets tranchants ou pointus (couteau, fourchette) qui endommagent le revêtement antiadhésif.

Entretien

- Ne passe pas au lave-vaisselle.
- Lavage à la main: eau chaude et détergent.
- N'utiliser ni produits abrasifs ni laine d'acier, ils rayent le revêtement anti-adhésif.