

Texte français au verso

Gebrauchshinweis MixFit



Der MixFit besteht aus 1 Mixer-Station mit einem 220–240 Volt Anschluss und einem Klingen-Aufsatz mit Edelstahlklinge. Als Zubehör werden 2 Becher, 2 Deckel und 2 Trinkringe aus Kunststoff geliefert. Mit Rezeptbüchlein.

Garantie: 2 Jahre ab Kaufdatum.

Servicestelle Fust AG: Bringen Sie Ihr defektes Gerät in Ihre nächste Fust-Filiale, diese finden Sie unter www.fust.ch.

Wichtig: Der Klingen-Aufsatz kann zur Reinigung auseinander genommen und der Dichtungsring entfernt werden. Dichtungsring nach der Reinigung, mit dem breiten Rand nach unten, wieder über den Messerteil stülpen. Messerteil mit Dichtung wieder satt in den grünen Kunststoffring (Gewindeseite nach oben) einlegen. Alle Teile immer vollständig getrocknet einlegen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Nach Gebrauch und vor dem Reinigen immer Netzstecker ziehen.
- Das Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel verwenden. Netzkabel nicht über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen.
- Das Gerät nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Mixer-Station nie in Wasser tauchen, nie unter fließendem Wasser reinigen.
- Gerät nie unbeaufsichtigt laufen lassen.
- Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
- Kinder und geschwächte Personen nur unter Beaufsichtigung das Gerät benutzen lassen.
- Nicht in rotierende Teile greifen.
- Ein beschädigtes Gerät nicht benutzen.
- Nur Originalzubehör verwenden. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren verboten.
- Das Gerät darf nur für den dafür vorgesehenen Zweck im Haushalt verwendet werden.
- Das Gerät auf einer standsicheren Arbeitsfläche verwenden.
- Höchsteinfüllmenge nicht überschreiten, siehe Anwendung Bild 1.
- Nicht geeignet für Eiswürfel, Nüsse, Sellerie, Rüebli.
- Nicht geeignet für heisse Flüssigkeiten, da sich aufgrund der speziellen Technik (Klingen-Aufsatz auf Becher geschraubt) ein Vakuum bilden kann.
- Das Gerät nie länger als maximal 5 Minuten laufen lassen.
- Das Gerät nie ohne Inhalt laufen lassen.
- Das Gerät stellt bei Überhitzung automatisch ab. In diesem Fall Netzstecker ziehen und erst nach 20 Min. Auskühlzeit wieder in Betrieb nehmen.
- Die Edelstahlklinge des Klingen-Aufsatzes ist scharf, es besteht bei unsachgemässer Anwendung Verletzungsgefahr.

Vor dem ersten Gebrauch

- Alle Teile reinigen, siehe **Reinigung** unten.

Reinigung

- Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen.
- Becher, Deckel und Trinkringe sind spülmaschinengeeignet.
- Mixer-Station nicht spülmaschinengeeignet, aussen mit feuchtem Tuch reinigen und trocknen.
- Klingen-Aufsatz mit Edelstahlklinge nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung aller Teile ohne Scheuermittel und ohne scheuernden Schwamm.

Anwendung



Max. 200 g Früchte oder Gemüse mit max. 2 dl Flüssigkeit in den Becher füllen.



Becher umdrehen und Klingen-Aufsatz so auf die Mixer-Station setzen, dass sich die 3 abstehenden Becher-Noppen in die dazu passenden Einkerbungen der Mixer-Station einfügen.



Klingen-Aufsatz korrekt aufschrauben, damit keine Flüssigkeit austreten und den Motor beschädigen kann.



Zum Pürieren Becher nach unten drücken und zum Arretieren gleichzeitig nach rechts drehen. Der Püriervorgang läuft nun automatisch. Hat das Püriergut die gewünschte Konsistenz, Becher nach unten drücken und zum Lösen des Bechers gleichzeitig nach links drehen. Becher kann nun weggehoben werden. Klingenaufsatz wegschrauben und je nach Gebrauch Trinkring oder Deckel aufschrauben.

Deutscher Text auf der Rückseite

Mode d'emploi MixFit



Le **MixFIT** se compose d'un bloc électrique 220–240 V et d'un élément porte-lame avec lame en acier inox. L'appareil est livré avec les accessoires suivants: 2 gobelets, 2 couvercles et 2 anneaux de bordure permettant de boire à même le gobelet. Livre de recettes également compris.

Garantie: 2 ans à partir de la date d'achat.

Service après-vente auprès de Fust SA: si votre appareil est en panne, apportez-le au magasin Fust le plus proche de chez vous. Pour trouver ce magasin, consultez www.fust.ch.

Important: Pour le nettoyage, le porte-lame et le joint se démontent. Après le nettoyage, replacer le porte-lame dans le joint, en veillant que le bord large de celui-ci soit en bas. Caler l'ensemble porte-lame et joint dans le pourtour synthétique vert, le pas de vis duquel doit être en haut. Toutes les pièces doivent être parfaitement sèches avant leur mise en place.

Informations importantes pour votre sécurité

- Débranchez l'appareil après son utilisation. Avant de le nettoyer, assurez-vous qu'il ne soit pas branché.
- N'utilisez pas l'appareil si son câble d'alimentation est défectueux. Veillez à ne pas coincer le câble d'alimentation ni à le passer sur un bord tranchant.
- Ne débranchez jamais l'appareil les mains mouillées, ni en tirant sur son câble d'alimentation.
- N'immergez jamais le bloc électrique dans l'eau; ne le nettoyez pas sous l'eau courante.
- Ne faites pas marcher l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez jamais les enfants ou personnes affaiblies utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne touchez pas aux éléments en rotation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux.
- Utilisez exclusivement les accessoires originaux. En raison des risques encourus, toute modification technique et toute utilisation abusive sont interdites.
- Cet appareil devra être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été expressément conçu.
- Utilisez l'appareil sur un plan de travail stable.
- Ne dépassez pas le niveau de remplissage maximal (voir Utilisation, ill. 1)
- L'appareil n'a pas été conçu pour hacher ni glaçons, ni noix, ni céleri, ni carottes.
- L'appareil n'a pas été conçu pour mixer des liquides chauds. Attention: un vide pourrait se créer en raison de sa conception technique (porte-lame vissé sur le gobelet).
- Ne faites jamais l'appareil tourner pendant plus de 5 minutes.
- Ne faites pas tourner l'appareil à vide.
- L'appareil s'arrête automatiquement en cas de surchauffe. Si tel est le cas, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 20 minutes avant de le rebrancher.
- La lame en acier inox est très affûtée; tout usage impropre est dangereux (risque de blessure).

Avant la première utilisation

- Nettoyez toutes les pièces de l'appareil (voir **entretien** ci-dessous).

Entretien

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Le lave-vaisselle est autorisé pour les gobelets, couvercles et anneaux de bordure.
- Le lave-vaisselle est interdit pour le bloc électrique; nettoyez l'extérieur avec un linge humide.
- Le lave-vaisselle est interdit pour l'élément porte-lame et la lame.
- Pour le nettoyage de l'ensemble des pièces, n'utilisez ni poudre ni éponge abrasives.

Utilisation



Versez au maximum 200 g de fruits ou légumes et au maximum 2 dl de liquide dans le gobelet.



Retournez le gobelet fermé et posez-le, porte-lame en bas, sur le bloc électrique de manière que les 3 nopes du gobelet s'encastrent bien dans les encoches du bloc.



Vissez correctement le porte-lame, afin de garantir que le liquide soit bien enfermé et qu'il ne puisse endommager le moteur.



Pour réduire les ingrédients en purée, appuyez sur le gobelet fermé, tout en le tournant vers la droite. La lame commence automatiquement à faire son travail. Dès que la consistance voulue est atteinte, appuyez de nouveau sur le gobelet, tout en le tournant vers la gauche pour le déverrouiller. Le gobelet peut maintenant être retiré du bloc. Dévissez le porte-lame et ajoutez l'anneau de bordure pour boire le contenu ou le couvercle pour protéger celui-ci.