

Texte français au verso

Hinweiszettel

Alufolien-Schneider «Zack»

Gehäuse und Klinge sind aus hochwertigem Kunststoff. Alle marktüblichen Alufolien passen problemlos.

Folie einlegen

- Seitliche Zapfen herausziehen, Folienrolle so einlegen, dass die Folie von unten herausgezogen wird.
- Beide Zapfen hineinstossen bis es klickt.
- Der Alufolien-Schneider ist einsatzbereit.

Anwendung

- Deckel des Alufolien-Schneiders öffnen, so viel Folie herausziehen wie benötigt wird.
- Folie **straffen**, Deckel zuklappen: die Folie ist geschnitten.

Achtung

- Der Alufolien-Schneider eignet sich nur für Alufolien.
- Scharfe Klinge.

Reinigung

- **Nicht** spülmaschinengeeignet.
- Gehäuse mit feuchtem Lappen reinigen.

Deutscher Text auf der Rückseite

Notice

Coup'film alu

Boîtier et lame en matière synthétique de grande qualité. Conçu pour recevoir tous les rouleaux de papier alu conventionnels.

Pose du rouleau

- Retirer les bouchons de part et d'autre du coup'film alu, mettre le rouleau en place de façon à le dévider par le bas.
- Remettre les bouchons en place en les encliquetant.
- Le coup'film alu est prêt!

Utilisation

- Ouvrir le couvercle, tirer sur le papier alu jusqu'à obtention de la longueur voulue.
- **Tendre** le papier alu, fermer le couvercle: la feuille est coupée.

Attention

- Le coup'film alu convient uniquement pour le papier alu.
- Lame tranchante!

Entretien

- **Ne passe pas** au lave-vaisselle.
- Il suffit de passer un linge humide sur le boîtier.