

Texte français au verso

Gebrauchshinweis

Lunchbox «maxi»

Die Lunchbox, die herausnehmbare Innenschale und der Saucenbehälter sind aus bruchsicherem Kunststoff mit 30 % Meeressmuschel-Pulver, Farbe schwarz. Fassungsvermögen der Box: 9 dl. Der 100 % dicht verschliessbare Deckel ist aus transparentem Kunststoff mit einer grünen Dichtung. Gabel aus grünem Kunststoff. Stofftasche zum Transport der Lunchbox, mit Tragegriffen, Thermofütterung und seitlichen Klettverschlüssen. Tasche aussen schwarz, innen Karo grün/weiss.

Vor dem ersten Gebrauch

Lunchbox mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen

Anwendung

Die Lunchbox eignet sich für eine Hauptmahlzeit und ist mikrowellengeeignet. Zum luftdichten Verschliessen der Box, Laschen des Deckels nach unten drücken und seitlich in die Box einklicken. Auseinandergefaltete Tasche kann als Sitzunterlage gebraucht werden.

Reinigung

Lunchbox spülmaschinengeeignet.
Tasche feucht abwischbar.

Betty Bossi AG
Bürglistrasse 29

Postfach
8021 Zürich

Telefon 044 209 18 18

www.bettybossi.ch

Deutscher Text auf der Rückseite

Notice

Boîte à lunch MAXI

La boîte à lunch, ainsi que son intérieur amovible et le récipient à sauce, sont en matière synthétique incassable, composée de 30 % de poudre de coquille marine. Couleur: noir. Contenance de la boîte: 9 dl. Hermétique à 100%, le couvercle est en matière synthétique transparente et équipé d'un joint vert. La fourchette est en matière synthétique verte. Pour transporter la boîte, un sac souple en tissu est prévu. Celui-ci est doté de poignées, d'un rembourrage isolant et de fermetures scratches sur le côté. L'extérieur du sac est noir, l'intérieur à carreaux vert/blanc.

Avant la première utilisation

Laver la boîte à lunch à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle.

Utilisation

La boîte à lunch convient pour un repas principal; elle passe au four à micro-ondes. Pour fermer hermétiquement la boîte, pousser les languettes du couvercle vers le bas et les encliqueter sur le côté de la boîte. Déplié, le sac peut servir de coussin.

Entretien

La boîte peut être mise au lave-vaisselle.
Le sac s'essuie avec un torchon humide.

Betty Bossi SA
Bürglistrasse 29

Case postale
8021 Zürich

Téléphone 044 209 18 18

www.bettybossi.ch