

Texte français au verso

Hinweiszettel

Wendedeckel

Der Wendedeckel ist aus isolierendem, flexiblem Kunststoff mit Chromstahlkern, hitzebeständig bis 240 °C. Der Wendedeckel eignet sich für Bratpfannen von 24 bis 28 cm oberem Pfannen-Durchmesser.

Vor dem ersten Gebrauch

Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.

Anwendung

- Der Wendedeckel eignet sich für das Wenden von Röstli, Omeletten, Tortillas usw.
- Deckel auf Bratpfanne legen, mit beiden Händen Deckel gleichmässig nach unten drücken, bis er z. B. auf der Röstli aufliegt.
- Wendedeckel am Knauf festhalten, Pfanne wenden, so dass die Röstli auf dem Wendedeckel liegt.
- Pfanne wegheben, gewendete Röstli vom Wendedeckel zurück in die Pfanne gleiten lassen und Röstli fertigbraten.

Reinigung

- Der Wendedeckel ist spülmaschinengeeignet.

Deutscher Text auf der Rückseite

Notice

Couvercle «Retourne-moi»

Renfermant une structure en acier chromé, le couvercle «Retourne-moi» est en matière synthétique souple, isolante et thermostable jusqu'à 240 °C. Ce couvercle convient aux poêles dont le diamètre supérieur est situé entre 24 et 28 cm.

Avant la première utilisation

Laver à l'eau chaude additionnée de quelques gouttes de détergent.

Utilisation

- Le couvercle est très pratique pour retourner rösti, omelettes, tortillas, etc.
- Poser le couvercle sur la poêle. Avec les deux mains, exercer une pression régulière vers le bas jusqu'à ce que le couvercle touche la préparation, p. ex. les rösti.
- Tenir le couvercle par sa poignée et retourner la poêle: la préparation, p. ex. les rösti passent sur le couvercle.
- Enlever la poêle, faire glisser les rösti retournés du couvercle dans la poêle et terminer la cuisson.

Entretien

- Le couvercle «Retourne-moi» passe au lave-vaisselle.