

Mode d'emploi

Supports à verres «flexi-fix» (jeu de 12)

Matière: synthétique

Couleur: violet

Thermorésistance: 80°C

Dimensions (Lx Ø): 16.5cm x 0.9cm

N° d'article:

24803 (jeu de 12)



Utilisation:

- Donner la forme souhaitée à chaque support (illustration 1).
- Mettre les supports en place, à la distance souhaitée, en les enfilant sur les tiges du panier à vaisselle.
- Abaisser **délicatement** la pince sur le pied de chaque verre (illustration 2).
- En fonction de la hauteur des verres, les supports peuvent être installés dans le panier supérieur ou inférieur du lave-vaisselle.
- Lorsque le cycle de lavage est terminé, ôter **délicatement** les verres de leurs supports.



Illustration 1



Illustration 2

Mise en garde:

- Veiller à ne pas trop enfoncer les supports sur les tiges du panier: ils seraient difficiles à retirer.
- Il est conseillé de ne pas mettre au lave-vaisselle les verres précieux en cristal.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 24803_f11_140812