

Gebrauchsanleitung

Edelstahlschüssel "Multi"

Material: Edelstahl/Kunststoff

Farbe: chromstahl/semitransparent/schwarz

Temperaturbeständigkeit Schüssel: -25 bis 230°C

Temperaturbeständigkeit Deckel: -25 bis 40°C

Masse (HxØ): 10.5 x 20.5 cm



Artikel-Nr.:

24929

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

- Die Edelstahlschüssel "Multi" eignet sich für verschiedene Anwendungen: Rüsten, Mischen, Aufschlagen, schmelzen von Butter aber auch für die Anwendung auf dem Wasserbad.
- Die Schüssel ist Hitzebeständig, deshalb kann diese direkt auf der Herdplatte angewendet werden.

Achtung:

- Deckel ist nicht hitzebeständig.
- Nicht für Mikrowelle geeignet.

Reinigung:

- Spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt werden kann.

Tipps & Tricks:

- Die Edelstahlschüssel "Multi" kann anhand ihres Deckels hervorragend zur Aufbewahrung verwendet werden.
- Schüssel mit Deckel ist nicht 100% dicht.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 24929_d11_150901