

Gebrauchsanleitung

Küchentimer «easy»

Material: Kunststoff, Elektronikkomponente

Farbe: Petrol / dunkelgrau

Masse (LxBxH): 9.1x2.1x5.3 cm



Artikel-Nr.:

24946

Vor dem ersten Gebrauch:

- Schutzfolie vom Display entfernen.
- Batterieschutzband auf der Rückseite des Timers herausziehen.

Anwendung:

- *Allgemeine Informationen:* Timer wird mit eingelegter 1.5 Volt Batterie AAA Alkaline-Batterie und Batterieschutzband geliefert. Er kann auf maximal 99 Min. und 59 Sek. eingestellt werden. Auf der Rückseite des Timers ist ein Magnet angebracht. Schutzfolie auf Magnet nicht entfernen, so können Kratzer auf Oberflächen vermieden werden.
- *Zeit einstellen:* Drücken auf MIN zum Einstellen der Minuten, drücken auf SEC zum Einstellen der Sekunden. Werden MIN oder SEC länger als zwei Sekunden gedrückt, beginnt die Zeitenstellung mit erhöhter Geschwindigkeit.
- *Timer starten:* Gewünschte Zeit einstellen, Timer durch Druck auf START/STOP starten.
- Einmaliges Drücken auf START/STOP hält die laufende Zeit an. Nochmaliges Drücken auf START/STOP setzt die Zeitmessung fort.
- Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Alarmton.
- *Stoppen des Alarmtons:* Drücken auf START/STOP.
- *Nullstellung:* Gleichzeitiges Drücken von MIN und SEC stellt die Anzeige auf Null.
- *Stoppuhrfunktion:* Drücken auf START/STOP.

Achtung:

- Der Timer ist nicht hitzebeständig und nicht wasserfest.

Reinigung:

- Mit feuchtem Lappen reinigen

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 24946_d11_140812