

Mode d'emploi

Minuteur de cuisine «easy»

Matière et composants: matière synthétique, bloc électronique

Couleur: bleu pétrole/gris foncé

Dimensions (L x l x H): 9.1x2.1x5.3 cm



N° d'article:

24946

Avant la première utilisation:

- Oter la feuille de protection recouvrant l'écran.
- Retirer la bande protégeant la pile, au dos de l'appareil.

Utilisation:

- *Informations générales:* Le minuteur est livré avec une pile de 1,5 V alcaline AAA, protégée par une bande. Le minuteur a un temps de programmation maximal de 99 min et 59 sec. Le dos du minuteur est pourvu d'un aimant. Ne pas retirer la feuille de protection le recouvrant!
- *Programmation:* Presser sur MIN pour programmer les minutes, et sur SEC pour programmer les secondes. Pour ces deux touches, la vitesse de programmation s'accélère après 2 secondes de pression.
- *Démarrage:* Une fois la programmation effectuée, appuyer sur la touche START/STOP.
- Pour arrêter momentanément le compte à rebours, presser une seule fois sur la touche START/STOP. Une deuxième pression remet la programmation en route.
- Lorsque le temps réglé est écoulé, un signal acoustique retentit.
- *Arrêt du signal acoustique:* Appuyer sur la touche START/STOP.
- *Remise à zéro:* Presser simultanément la touche MIN et la touche SEC.
- *Fonction de chronométrage:* Appuyer sur la touche START/STOP.

Mise en garde:

- Le minuteur ne résiste pas à la chaleur; il n'est pas imperméable à l'eau.

Nettoyage:

- Essuyer avec un linge humide.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 24946_f11_140812