

## Gebrauchsanleitung

### Knusper-Backplatte

**Material:** Aluminium

**Farbe:** schwarz

**Temperaturbeständigkeit:** 0 bis 240°C

**Masse (LxBxH):** 38.5 x 26.7 x 1.5 cm



**Artikel-Nr.:**

24947

---

#### **Vor dem ersten Gebrauch:**

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

#### **Anwendung:**

- Die Knusper-Backplatte kann im Ofen, auf einem Gitter oder Blech, angewendet werden.

#### **Achtung:**

- Nicht über 240°C erhitzen.
- Die Knusper-Backplatte wird während dem Garen heiss, deshalb nur mit Ofenhandschuhen anfassen (Verbrennungsgefahr!).
- Die Beschichtung der Knusper-Backplatte ist **nicht** schnittfest.
- Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände verwenden! Dieses beschädigt die Beschichtung der Knusper-Backplatte.

#### **Reinigung:**

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt werden kann.

---

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 24947\_d11\_150901