

Wichtiges in Kürze

Glace Maschine selbstkühlend

Material: Kunststoff / Aluminium

Farbe: gelb/weiss

Temperaturbeständigkeit: --

Masse (LxBxH):

36.5cm x 27.9cm x 28.5cm

Artikel-Nr.:

25020



Vor dem ersten Gebrauch:

Wenn das Gerät transportiert wurde, müssen Sie mindestens **2 Stunden** warten, bevor das Gerät in Betrieb genommen werden kann. Andernfalls kann der Kompressor beschädigt werden.

Sicherheit:

- Vor dem ersten Gebrauch dieses Geräts die Sicherheitshinweise der Gebrauchsanleitung auf den Seiten 6-8 lesen.
- Vor jeder Montage oder Demontage der Glace-Maschine oder zum Reinigen, die Glace Maschine selbstkühlend ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Anwendung:

- A.** Die Rezeptzutaten gemäss Betty Bossi Rezeptbüchlein «Glace» vorbereiten. Wenn es sich um Eismassen handelt, die vorher gekocht werden müssen, diese einige Zeit im Voraus zubereiten, damit die Masse gut abkühlen kann.
- Tipp:** Die vorbereitete Eismasse bzw. die benötigten Zutaten auf Kühlschranktemperatur von ca. 6-8 °C abkühlen lassen.
- B.** Setzen Sie den entnehmbaren Eisbehälter (3) in die entsprechende Mulde des Kompressorgehäuses (5) ein.
- Achten Sie darauf, dass der Eisbehälter an der Außenseite trocken ist.**
- C.** Stellen Sie den Mischer (4) exakt mittig in den noch leeren Eisbehälter (3).
- D.** Füllen Sie die gekühlten Zutaten in den Eisbehälter. Halten Sie sich an die im Rezept angegebenen Mengen.
- E.** Setzen Sie den transparenten Deckel (2) in die Aussparung des Kompressorgehäuses (5) und drehen Sie den transparenten Deckel nach rechts, bis dieser verriegelt ist.



Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25020_d13_150618

- F. Setzen Sie den Motor (1) ein.
- G. Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose. Das Gerät ist nun betriebsbereit.
- H. Schalten Sie die Glace-Maschine über den Wahlschalter ein.
Nachfolgende Programme stehen Ihnen zur Verfügung:

Symbol	Programm
	Mischen und Gefrieren
	Gefrieren
	Mischen

Mischen und Gefrieren

Für die normale Eiszubereitung. Das Gerät rührt und gefriert die eingefüllte Masse. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch ist das Glace in max. 60 Minuten fertig. Wenn die Glacemasse die gewünschte Konsistenz erreicht hat, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Wahlschalter auf "0" drehen.

Tip: Lassen Sie die Glace nicht zu lange in der Maschine, da es sonst hart und splittrig werden kann.

Gefrieren

Falls das Eis nach Programmende noch nicht die gewünschte Festigkeit hat, können Sie es mit diesem Programm nachfrieren lassen. Wenn die Eismasse die gewünschte Konsistenz erreicht hat, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Wahlschalter auf "0" drehen.

Mischen

Falls die Zutaten vor dem Programmstart zunächst gleichmäßig vermischt werden sollen, wählen Sie bitte vor der Eiszubereitung diesen Programmschritt. Dann wählen Sie das Programm "Mischen und Gefrieren". Wenn die Masse die gewünschte Konsistenz erreicht hat, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Wahlschalter auf „0“ drehen.

Wichtiger Hinweis:

Das Gerät schaltet sich nicht alleine aus!
Bitte lassen Sie das Gerät daher nicht unbeaufsichtigt arbeiten.

Reinigung:

- Vor jeder Reinigung der Glace-Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Der Eisbehälter, der Mischer und der transparente Deckel mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen. Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt werden kann.
- Kompressorgehäuse und Motor nur mit einem feuchten Lappen reinigen.

Tipps & Tricks:

- Obst erst unmittelbar vor der Zubereitung pürieren, Obststücke erst gegen Ende der Zubereitungszeit zufügen.
- Alkohol sparsam dosieren und erst zum Ende der Gefrierzeit zugeben, weil Alkohol die Gefrierzeit verlängert.
- Um die Glace aus dem Eisbehälter zu entnehmen, einen Kunststofflöffel oder Teigschaber verwenden.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25020_d23_150618

Service- und Garantieleistungen bei Elektrogeräten

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Elektrogerätes. Sie holen sich ein hochmodernes Elektrogerät in Ihre Küche und wir sind überzeugt, dass Sie damit viel Freude haben werden.

Wir garantieren die Funktionstüchtigkeit gemäss den in den beigefügten Gebrauchs- und Pflegehinweisen beschriebenen Eigenschaften. Garantiedauer bei sachgemässer Behandlung: 2 Jahre.

- Wünschen Sie eine persönliche Demonstration zu Ihrem Gerät?
- Haben Sie Fragen zur Bedienung oder Anwendung?
- Möchten Sie ein Ersatzteil kaufen?
- Tritt an Ihrem Gerät eine Störung oder ein Defekt auf?

Kein Problem! In jedem Fall ist unser Kompetenz-Partner Fust persönlich für Sie da. Mit seinem schweizweiten Filialnetz von über 160 Verkaufsstellen steht er Ihnen jederzeit und überall für sämtliche Fragen sowie mit umfassenden Serviceleistungen zur Verfügung!

Die Fust-Filiale in Ihrer Nähe finden Sie schnell auf testsieger.bettybossi.ch

**Fust
Service
0848 559 111**

Am einfachsten für Sie ist es, wenn Sie sich mit dem **Gerät und Ihrer Kundenrechnung** direkt an einen der speziell ausgebildeten und erfahrenen Berater in der Fust-Filiale in Ihrer Nähe wenden. Die kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen in **sämtlichen Fällen** jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25020_d33_150618