

L'essentiel en résumé

## Machine à glace autoréfrigérante

**Matières:** en matière synthétique /aluminium

**Couleurs:** jaune et blanc

**Thermorésistance:** --

**Dimensions (LxlxH):**

36.5 cm x 27.9 cm x 28.5 cm

**N° d'article:**

25020



### Avant la première utilisation :

Si l'appareil a été transporté, vous devez attendre au moins 2 heures avant de le mettre en service. Sinon cela peut endommager le compresseur.

### Sécurité:

- Avant la première utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité du mode d'emploi (pages 6 à 8).
- Avant de monter ou de démonter l'appareil ou si vous souhaitez le nettoyer, éteignez l'appareil, débranchez-le et attendez qu'il soit à température ambiante.

### Utilisation:

**A.** Préparez les ingrédients pour la glace conformément à la recette du recueil Betty Bossi «Glace». S'il s'agit de masses qui doivent être cuites au préalable, procédez à cette opération la veille afin que la masse puisse refroidir correctement.

Conseil: Placez au réfrigérateur la masse préparée ou les ingrédients nécessaires afin d'abaisser leur température jusqu'à 6 ou 8 °C.

**B.** Introduisez le bac à glace amovible (3) à l'emplacement prévu dans le boîtier du compresseur (5).

**Veillez à ce que l'extérieur du bac à glace soit bien sec.**

**C.** Placez le mélangeur (4) exactement au milieu du bac à glace (3).

**D.** Mettez les ingrédients refroidis dans le bac. Respectez les quantités de la recette!

**E.** Introduisez le couvercle transparent (2) par le haut dans l'ouverture du boîtier du compresseur (5) et tournez le couvercle transparent à droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.






Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25020\_f13\_150618

F. Mettez le moteur (1) en place.

G. Branchez la fiche sur une prise de courant. L'appareil est opérationnel.

H. Sélectionnez le programme pour mettre l'appareil en route. Les programmes suivants sont à votre disposition:

Symbole	Programme
	Mélanger et congeler
	Congeler
	Mélanger

### Mélanger et congeler

Pour la préparation normale de la glace. L'appareil mélange et congèle la masse introduite. Lors d'une utilisation conforme, la glace est prête après env. 60 minutes. Quand la masse de glace a atteint la consistance désirée, arrêtez l'appareil en tournant le sélecteur sur „0“. Conseil: Ne laissez pas la glace trop longtemps dans la machine car sinon elle durcit ou s'écaille.

### Congeler

Si la glace n'a pas atteint la consistance souhaitée à la fin du programme, vous pouvez poursuivre la congélation grâce à ce programme. Quand la masse de glace a atteint la consistance désirée, arrêtez l'appareil en tournant le sélecteur sur „0“.

### Mélanger

Si le mélange des ingrédients doit être homogène avant le début du programme de congélation, sélectionnez le programme «Mélanger». Vous le ferez suivre du programme «Mélanger et congeler». Dès que la glace a atteint la consistance souhaitée, arrêtez l'appareil en tournant le sélecteur sur „0“.

#### Attention :

L'appareil ne s'éteint pas automatiquement !  
Ne laissez donc pas l'appareil en marche sans surveillance.

### Nettoyage:

- Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la prise.
- Lavez le bac à glace, le mélangeur et le couvercle transparent à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle doux. N'utilisez pas ni produits abrasifs, ni laine d'acier, ni produits d'entretien trop puissants. Ils risqueraient de rayer les surfaces.
- Essuyez le boîtier du compresseur et le moteur avec un torchon humide.

### Trucs et astuces:

- Réduisez les fruits en purée juste avant la préparation; ajoutez quelques morceaux de fruits vers la fin de la préparation.
- Dosez l'alcool avec modération; ajoutez-le seulement tout à la fin du temps de congélation car l'alcool retarde la congélation.
- Pour sortir la glace du bac, servez-vous d'une cuillère ou d'une spatule en matière synthétique.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25020\_f23\_150618

## Service après-vente et garantie pour appareils électroménagers

Félicitations! Vous venez d'acquérir un nouvel appareil électroménager. Nous sommes persuadés que cet appareil ultra moderne équipera à la perfection votre cuisine et que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser.

Nous garantissons le fonctionnement du robot conformément aux propriétés décrites dans les instructions d'utilisation et d'entretien ci-jointes. Durée de la garantie: 2 ans, sauf usage impropre.

- Souhaitez-vous bénéficier d'une présentation individuelle de l'appareil ?
- Avez-vous des questions relatives à l'utilisation de l'appareil ?
- Souhaitez-vous acheter une pièce de rechange?
- Votre robot présente-t-il un défaut ou est-il en dérangement ?

Aucun problème! Fust, notre partenaire spécialisé, est là pour vous aider. Avec son réseau de 160 points de vente à travers la Suisse, Fust est toujours et partout à votre disposition pour répondre à vos questions et vous fournir un service après-vente de qualité.

**Trouvez la succursale Fust la plus proche de votre domicile sous [gagnantducomparatif.bettybossi.ch](http://gagnantducomparatif.bettybossi.ch).**

**Fust  
Service  
0848 559 111**

Le plus simple pour vous est de vous présenter directement **avec l'appareil et la facture d'achat** auprès du magasin Fust le plus proche de votre domicile, où un conseiller expérimenté ayant les connaissances techniques requises s'occupera de vous. Les collaborateurs compétents de Fust vous assisteront **dans tous les cas**, sauront vous conseiller et prendre en charge votre problème.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25020\_f33\_150618