

Mode d'emploi

Boîte fraîcheur «Flex» petite

Matière: synthétique

Couleur: rouge baies

Thermorésistance: --

Dimensions (L×l×H): 23.9 x 14.5 x 5.4 cm



N° d'article:

25077

Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau tiède additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

Ajouter de l'eau:

Pour les aliments précédés du symbole ♣, ajouter 2 c.s. d'eau dans le bac prévu à cet effet.

Aération fermée:

- Abricots
- Fruits rouges
- Concombre
- ♣ Carottes
- Cerises
- ♣ Chou-rave
- Champignons
- ♣ Petits radis
- ♣ Rhubarbe
- ♣ Céleri-rave
- ♣ Asperges
- ♣ Courgettes

Aération ouverte:

- Pommes
- Haricots verts
- ♣ Broccoli
- ♣ Oignons fanes
- ♣ Fenouil
- ♣ Chou
- ♣ Fines herbes
- ♣ Poireau
- Poivron
- ♣ Choux de Bruxelles
- ♣ Salade
- ♣ Raisins
- ♣ Maïs

Mise en garde:

- Le couvercle de la Boîte fraîcheur «Flex» n'est pas étanche. Cette boîte ne convient pas pour transporter des aliments.

Nettoyage:

- Passe au lave-vaisselle.

Trucs & Astuces:

- La Boîte fraîcheur «Flex» se règle en hauteur grâce aux clips latéraux assurant sa fermeture.



Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au 0844 466 466.

Nom du PDF: 25077_f11_151113