

Reinigungsanleitung

Twister «Maxi»

Material: lebensmittelechter Kunststoff

Farbe: grün / beige

Temperaturbeständigkeit: --°C

Masse (B×H×Ø): 18cm × 26cm × 14cm

Artikel-Nr.:

25092



Reinigung:



1. Twister «Maxi» auf einer glatten und sauberen Oberfläche befestigen.



2. Drehring im Gegenuhrzeigersinn bis an den Anschlag drehen. Den transparenten Behälter entfernen.



3. Drehring im Uhrzeigersinn drehen, bis sich dieser vom Basisteil ablöst.



4. Alle Teile mit einer Abwaschbürste und mildem Spülmittel reinigen. **Vorsicht Scharfe Klingen!** Alle Teile gut trocknen lassen.



5. Drehring wie in der Abbildung gezeigt auf das Basisteil aufsetzen und mit einer Drehung im Gegenuhrzeigersinn bis an den Anschlag drehen.



6. Transparenten Behälter mit den beiden Klingenaufsätzen in das Basisteil einsetzen. Drehring schliessen. Twister «Maxi» von der Oberfläche lösen.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25092_d11_160628