

## Mode d'emploi

### Duo de nettoyage pour sèche-linge

**Matières:**

Brosse: en synthétique, baguette microfibre:  
en 100 % polyester/synthétique

**Couleurs:**

brosse: vert et blanc  
baguette microfibre: jaune et blanc

**Dimensions (LxIxH):**

brosse poils compris: 36,5 x 4,5 x 3 cm  
baguette microfibre: 50 x 3,7 x 2 cm

**N° d'article:**

25100

**Utilisation de la brosse:**

- Convient pour décrocher et ramasser des poussières et des peluches.
- Passe dans les fentes à l'arrière des filtres à poussière ou dans la porte du sèche-linge.
- Convient également pour le nettoyage de la machine à laver (tiroirs) ou du lave-vaisselle.

**Nettoyage de la brosse:**

- Lavage à la main: eau tiède additionnée d'un détergent non agressif.
- Peut se mettre au lave-vaisselle.

**Utilisation de la baguette microfibre:**

- Convient pour dépoussiérer les fentes et surfaces du sèche-linge et de la machine à laver, à l'intérieur et à l'extérieur.
- La baguette microfibre peut s'utiliser à sec ou humide.
- Grâce à sa flexibilité, elle se glisse même dans les recoins du sèche-linge.

**Nettoyage de la baguette microfibre:**

- Lavable à 60°C; ne pas utiliser d'assouplissant textile.
- Important: laver la partie textile sans son support en synthétique rigide!

**Attention:**

- Les lamelles (échangeurs thermiques) du sèche-linge sont sensibles; il convient de les nettoyer selon les indications du fabricant ou de confier cette tâche à un professionnel.
- Ne convient pas pour nettoyer les gaines d'un sèche-linge à évacuation.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25100\_f11\_160128