

Mode d'emploi

Coupe-légumes «vit'fait»

Matière: synthétique /acier inoxydable

Couleur: vert

Thermorésistance: --

Dimensions (LxixH):

Surface des lames: 7.5 cm x 5.5 cm

Longueur maximale des aliments à couper: 10 cm

Appareil: 9.5 cm x 7.5 cm x 13.5 cm



N° d'article:

25179

Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau tiède additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

Utilisation:

- Placer les aliments à couper sur les lames (fig. 1).
- Mettre le couvercle et appuyer (fig. 2).
- Ouvrir le coupe-légumes et retirer les bâtonnets de légumes (fig. 3).



Mise en garde:

- Lames tranchantes! Risque de blessure!

Nettoyage:

- Lavage à la main: eau tiède additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle non agressif.
- La lame est démontable pour faciliter le nettoyage (Attention, risque de blessure!). En replaçant le porte-lames, s'assurer que le fil des lames se trouve en haut.

Trucs & Astuces:

- Placer transversalement les bâtonnets et appuyer.



Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au +41 (0) 44 209 19 29
Nom du PDF: 25179_f11_160621