

Mode d'emploi

Hachoir universel pour MixFIT Power

Matériaux: matière synthétique, métal

Couleur: opale, blanc, métal

Thermorésistance: --

Dimensions (HxØ): 14,5cm x 13,5cm



N° d'article:

25286

Avant la première utilisation:

- Retirer tous les éléments de leur emballage.
- Nettoyer toutes les pièces du hachoir universel avec un chiffon humide.

Utilisation:

1. Ôter le couvercle en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et placer la lame sur la broche de guidage.
2. Remplir le hachoir universel d'aliments au choix jusqu'aux $\frac{3}{4}$ max. de son volume.
 - Toujours détailler préalablement les aliments!
3. Poser le couvercle et le fixer en appuyant dessus et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Placer le hachoir universel sur le MixFit et le bloquer dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Tailler l'aliment en morceaux jusqu'à la consistance voulue.
6. Éteindre le MixFit.
7. Desserrer le hachoir universel en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, soulever, poser sur le plan de travail.
8. Utiliser l'aliment détaillé pour la suite de la préparation.

Mise en garde:

- Lames très tranchantes → risque de blessure

Nettoyage:

- Nettoyer le hachoir universel à l'eau tiède additionnée de liquide vaisselle doux.
- Nettoyer la lame à la main avec précaution.
- Le hachoir universel, sauf la lame, peut aussi passer au lave-vaisselle.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **+41 (0) 44 209 19 29**
29. Nom du PDF: 25286_d11_170410