

Mode d'emploi

Coupe-orange «Éclair»

Matériau: matière synthétique, métal

Couleur:

Partie inférieure: gris translucide

Poignée supérieure: beige

Anneau intérieur: orange

Lames: argent



Dimensions (LxlxHxØ): 12,7x6,2 cm

N° d'article:

25299

Avant la première utilisation:

- Retirer l'emballage.
- Nettoyer avec précaution le coupe-orange «Éclair» à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle.

Utilisation:

1. Couper l'orange en deux. (Ill. 1)
2. Poser la demi-orange, coupe vers le haut, sur le récipient de récupération gris. (Ill. 2)
3. Appuyer le porte-lames au centre et l'enfoncer dans l'orange. (Ill. 3)
4. Faire tourner à 360°C dans le senshoraire. (Ill. 3)
5. Retourner tout le coupe-orange «Éclair» au-dessus d'un bol.
6. Séparer le porte-lames du récipient récupérateur, enlever les quartiers d'orange de l'écorce, placer l'autre demi-orange, répéter l'opération du point 1 à 6.



III. 1



III. 2



III. 3

Mise en garde:

- Lames très tranchantes → Risque de blessure

Nettoyage:

- Récipient récupérateur: lave-vaisselle autorisé.
- Lames à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle

Trucs & Astuces:

- Récupérer le jus restant en presser l'écorce dans la main.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **+41 (0) 44 209 19 29**. Nom du PDF: 25299_f11_170927