Mode d’emploi

Pads de récurage jetables (2 rouleaux)

Matières: pads en non-tissé récurant; bouton en matière synthétique
Couleurs: pads verts, bouton bleu clair
Dimensions des pads (Lxl): 9,6×8,9 cm
Dimensions de la poignée (Lxl): 7x6,5 cm

N° d’article:
24999

Avant la première utilisation:
- Retirer la pellicule blanche protégeant le scratch.

Utilisation:
- Enlever un pad du rouleau, en le détachant suivant la ligne perforée.
- Centrer le pad sur le scratch et presser. Procéder au récurage.

Mise en garde:
- Les pads de récurage sont destinés à décoller des dépôts récalcitrants et des croûtes de saleté qui se sont formées sur des surfaces non fragiles.
- Les pads ont un effet abrasif.
- Avant utilisation, tester le produit à un endroit discret.

Trucs & Astuces:
- Les pads peuvent être utilisés sans être montés sur le bouton.

Ce mode d’emploi est à votre disposition en français/allemand sur **www.bettybossi.ch** ou en téléphonant au **0844 466 466.**
Nom du PDF: 24999_f11_150130

Betty Bossi AG
Bürglistrasse 29
Case postale
8021 Zürich
Téléphone 0844 466 466
www.bettybossi.ch