

Gebrauchsanleitung

Engeli-Form (2er-Set)

Material: Silikon

Farbe: rot

Temperaturbeständigkeit: -25° bis 230°C

Masse (H×Ø): 2.1 x 16 cm



Artikel-Nr.:

24942 (2er Set)

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

- Die «Engeli-Form» ist für Kräuterbutter, Butter, Marzipan, Schokolade, Rollfondant, Gelée, Eiswürfel und Salzteig geeignet.
- Vor dem einfüllen von Marzipan, Rollfondant, Gelée und Salzteig, die «Engeli-Form» mit Maizena ausstäuben und gut ausklopfen.

Hinweis:

- Die «Engeli-Form» eignet sich nicht zum Backen, da das Gebäck keine schöne Engelzeichnung erhält.

Reinigung:

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 24942_d11_151001