

Gebrauchsanleitung

Kleidersack «Platzwunder»

Material: Kunststoff

Farbe: semitransparent/hellblau

Masse (LxB): 110x60 cm

Artikel-Nr.:

25000



Hinweis:

In der nachfolgenden Gebrauchsanleitung ist nur der Textilsack «Platzwunder» Artikel-Nr. 25007 illustratorisch abgebildet. Einfachheit halber haben wir auf das Illustrieren des Kleidersacks «Platzwunder» Artikel Nr. 25000 verzichtet, da die Anwendung identisch erfolgt.

Anwendung:

1. Kleiderbügel in der vorgesehenen Lasche im Inneren des Kleidersacks einhängen
Kleidungsstücke mit dem Kleiderbügel flach im Kleidersack «Platzwunder» platzieren.
2. An den seitlichen Flügeln nach aussen ziehen, um den Kleidersack «Platzwunder» zu verschliessen.
3. Mit den Handflächen über den blauen Verschluss streichen.

4a. Vakuumieren von Hand

Von der blauen Verschlussseite her den Kleidersack «Platzwunder» satt aufrollen bis die Luft im Beutel entwichen ist.
Entlüftungsöffnung (A) durch glattstreichen verschliessen.

4b. Vakuumieren mit Staubsauger

Entlüftungsöffnung (A) glattstreichen. Das Staubsaugerrohr auf die runde Absaugöffnung des Kleidersack «Platzwunder» aufsetzen und alle Luft absaugen.



Achtung:

- Den Beutel nicht über den Kopf stülpen (Erstickungsgefahr!).
- Wird die Luft im Beutel nicht gleichmässig abgesaugt, Absaugöffnung leicht anheben und Staubsaugerrohr erneut ansetzen.
- Nach dem Absaugen den Staubsauger ausschalten (Überhitzungsgefahr).

Reinigung:

- Kleidersack «Platzwunder» mit einem feuchten Lappen reinigen.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25000_d11_150202