

Mode d'emploi

Fermeurs pour sachets «clever»

Matière: matière synthétique

Couleur: rouge et blanc

Thermorésistance: --

Dimensions (LxIxH):

Petit modèle: 11 x 2,1x 1,2 cm

Grand modèle: 17 x 2,1x 1,2 cm



N° d'article:

25015 (2 x 5 pcs)

Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

Utilisation:

1. Replier le sachet, ouverture en haut, sur toute la longueur du tube synthétique blanc
2. Enfoncer le tube et le sachet ainsi disposé sur toute la longueur dans la rainure de la contre-pièce rouge.



Remarque:

- Les fermeurs pour sachets «clever» conviennent pour la congélation.
- Les fermeurs pour sachets «clever» conviennent également pour des contenus liquides.

Nettoyage:

- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Lavage à la main: eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle non agressif.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25015_f11_150311