

Wichtiges in Kürze

Dörrautomat Profi

Material: Edelstahl / Kunststoff


Farbe schwarz / silber / transparent

Temperaturbeständigkeit: 70°C

Masse (LxBxH): 33.5x26.5x29 cm

Artikel-Nr.:

25047



Sicherheit:

Vor der ersten Verwendung Gerät einschalten (Betriebsdauer einstellen und Temperatur wählen). Ventilator erzeugt gut hörbares Rauschen. Wenn dieses Geräusch nicht hörbar ist, Gerät ausschalten und Betty Bossi AG kontaktieren.

- Vor dem ersten Gebrauch dieses Geräts die Sicherheitshinweise der Gebrauchsanleitung auf den Seiten 3 - 8 lesen.
- Darauf achten, dass die elektrischen Komponenten des Geräts niemals mit Wasser in Kontakt kommen.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25047_d13_150908

Anwendung:

- A. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, trockene, und hitzebeständige Oberfläche.
- B. Die Lebensmittel nach Angaben in der Dörrtabelle zuschneiden und auf den Dörrgittern verteilen.
Achtung: Die Lebensmittel sollten immer trocken sein, damit keine Feuchtigkeit in die Gerätebasis tropft.
- C. Wenn Ihr Gerät befüllt ist, legen Sie den Deckel auf das oberste Dörrgitter.
- D. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. Im Display des Bedienefeldes leuchtet "00" auf.
- E. Um die Betriebsdauer einzustellen, drücken Sie die Taste "**⏻/TIME**" bis die passende Dauer im Display aufleuchtet. Bei jedem Drücken erhöht sich die Zeit um eine Stunde. Sie können eine Zeit von 0 bis 36 Stunden einstellen. Wenn die Taste für 3 Sekunden nicht mehr gedrückt wird, ist die Zeit gespeichert.
- F. Um die Temperatur einzustellen, können Sie dies mit der Taste "**SET/°C**" tun. Die Temperatur kann zwischen 40°C und 70°C in 5°C-Schritten durch Drücken eingestellt werden. Wenn die Taste für 3 Sekunden nicht mehr gedrückt wird, ist die Temperatur gespeichert.
- G. Das Gerät beginnt jetzt zu dörren. Im Display leuchten abwechselnd die eingegebene Temperatur und die verbleibende Betriebsdauer auf.
- H. Wenn die eingestellte Betriebsdauer abgelaufen ist, leuchtet im Display "00" auf und das Gerät schaltet sich in den Standby-Modus.
- I. Wenn Sie das Gerät schon während des Betriebs ausschalten wollen, drücken Sie für 2 Sekunden die Taste "**⏻/TIME**". Das Gerät schaltet sich in den Standby-Modus.
- J. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.
- K. Sobald das Dörrgut komplett abgekühlt ist, sofort in luftdicht verschliessbare Behälter verpacken.
Haltbarkeit: ca. 6 Monate. Ausnahme: getrocknet Tomaten ca. 4 Monate.

Achtung:

- Temperaturangaben und Dörrzeiten können Sie der Betty Bossi Dörrtabelle entnehmen.
- Die angegebenen Dörrzeiten sind Richtwerte. Je nach Grösse der Stücke und dem Feuchtigkeitsgehalt können sich die Dörrzeiten verändern.
- Um ein gleichmässiges Dörren zu erzielen, die Dörrgitter während dem Dörrvorgang 1-2 Mal umschichten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 36 Stunden am Stück. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet und schaltet sich selbsttätig aus, sollte der Motor überlastet sein. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker und lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Reinigung:

- Vor jeder Reinigung den Dörrautomaten immer vollständig auskühlen lassen und den Netzstecker ziehen.
- Den Deckel und die Dörrgitter mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen. Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt werden kann.
- Gerätebasis nur mit einem leicht feuchten Lappen reinigen.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25047_d23_150908

Service- und Garantieleistungen bei Elektrogeräten

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Elektrogerätes. Sie holen sich ein hochmodernes Elektrogerät in Ihre Küche und wir sind überzeugt, dass Sie damit viel Freude haben werden.

Wir garantieren die Funktionstüchtigkeit gemäss den in den beigefügten Gebrauchs- und Pflegehinweisen beschriebenen Eigenschaften. Garantiedauer bei sachgemässer Behandlung: 2 Jahre.

- Wünschen Sie eine persönliche Demonstration zu Ihrem Gerät?
- Haben Sie Fragen zur Bedienung oder Anwendung?
- Möchten Sie ein Ersatzteil kaufen?
- Tritt an Ihrem Gerät eine Störung oder ein Defekt auf?

Kein Problem! In jedem Fall ist unser Kompetenz-Partner Fust persönlich für Sie da. Mit seinem schweizweiten Filialnetz von über 160 Verkaufsstellen steht er Ihnen jederzeit und überall für sämtliche Fragen sowie mit umfassenden Serviceleistungen zur Verfügung!

Die Fust-Filiale in Ihrer Nähe finden Sie schnell auf testsieger.bettybossi.ch

**Fust
Service
0848 559 111**

Am einfachsten für Sie ist es, wenn Sie sich mit dem **Gerät und Ihrer Kundenrechnung** direkt an einen der speziell ausgebildeten und erfahrenen Berater in der Fust-Filiale in Ihrer Nähe wenden. Die kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen in **sämtlichen Fällen** jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25047_d33_150908