

## Gebrauchsanleitung


### **Arbeits- und Schneidematte**

**Material:** Kunststoff mit Silikon-Antirutschfläche

**Farbe:** semi transparent

**Hitzebeständigkeit:** --

**Masse (LxB):** 58 x 40 cm



**Artikel-Nr.:**

25070

---

#### **Vor dem ersten Gebrauch:**

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

#### **Achtung:**

- Beim Schneiden von Gemüse, Früchten oder Fleisch können Flecken sowie Schnittspuren auf der Arbeits- und Schneidematte zurückbleiben.

#### **Reinigung:**

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: mit heissem Wasser und mildem Spülmittel.
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt werden kann.

---

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25070\_d11\_150806