

Gebrauchsanleitung

Frische-Box «Flex» klein

Material: lebensmittelechter Kunststoff

Farbe: beerenrot

Temperaturbeständigkeit: --

Masse (L×B×H): 23.9 x 14.5 x 5.4 cm



Artikel-Nr.:

25077

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Wasser hinzufügen:

Bei den mit dem Symbol ♣ gekennzeichneten Lebensmitteln, ca. 2 EL Wasser in die Auffangschale geben.

Lüftungsöffnung geschlossen:

Aprikosen
Beeren
Gurken
♣ Rüebli
Kirschen
♣ Kohlrabi
Pilze
♣ Radieschen
♣ Rhabarber
♣ Sellerie
♣ Spargeln
Zucchini

Lüftungsöffnung offen:

Äpfel
Bohnen
♣ Broccoli
♣ Bundzwiebeln
♣ Fenchel
♣ Kabis
♣ Kräuter
♣ Lauch
Peperoni
♣ Rosenkohl
♣ Salat
♣ Trauben
♣ Zuckermais

Wichtiger Hinweis:

- Der Deckel der Frische-Box «Flex» schliesst nicht wasserdicht. Für den Transport von Lebensmitteln ist die Frische-Box «Flex» nicht geeignet.

Reinigung:

- Spülmaschinengeeignet.

Tipps & Tricks:

- Passen Sie die Höhe der Frische-Box«Flex» einfach mittels dem seitlichen Clipverschluss an.



Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter 0844 466 466.

PDF-Name: 25077_d11_151113