

Mode d'emploi

Fouet «Magique»

Matière: inox

Couleur: chrome

Thermorésistance: 75°C

Dimensions (LxIxH):

30 cm × 10 cm × 2,5 cm



N° d'article:

25141

Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

Nettoyage:

- Lave-vaisselle autorisé.
- Lavage à la main: eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle non agressif.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25141_f11_160215