

Gebrauchsanleitung

Rührbratpfanne «Perfect Control»

Induktion Ø 24 cm

Material: Aluminiumdruckguss, Kunststoff

Beschichtung: Teflon

Farbe: silbergrau/bronze

Temperaturbeständigkeit: 0-230°C

Artikel-Nr.:

25154



Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.

Anwendung:

- Rührbratpfanne «Perfect Control» auf ein geeignetes Kochfeld setzen.
- Kochfeld einschalten.
- Fettstoff hinzugeben. Für die ideale Fettstoffmenge können die in der Pfannenmitte aufgebrachten Markierungen verwendet werden.

Kleine Markierung: 1 TL, Grosse Markierung: 1 EL.

- Warten bis sich der Sensor am Pfannengriff rot verfärbt. Die Pfanne hat ihre Betriebstemperatur erreicht.
- Gargut hineinlegen und bis zur gewünschten Garstufe braten.

Symbolerklärung Pfannenboden (geeignet für):




Induktionskochfeld



Glaskeramikkochfeld



Gaskochfeld



Elektrokochfeld

Achtung:

- Zum Wenden des Kochgutes Bratschaufeln aus Kunststoff oder Holz verwenden.
- Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände (Messer, Gabel) verwenden, diese beschädigen die Antihafbeschichtung.

Reinigung:

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: heisses Wasser und Spülmittel.
- Keine Scheuermittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Antihafbeschichtung zerstört wird.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25154_d11_160517