

## Gebrauchsanleitung

### Rührbratpfanne «Perfect Control»

Nicht Induktion Ø 28 cm

**Material:** Aluminiumdruckguss, Kunststoff

**Beschichtung:** Teflon

**Farbe:** silbergrau/bronze

**Temperaturbeständigkeit:** 230°C



**Artikel-Nr.:**

25156

#### Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.


#### Anwendung:

- Rührbratpfanne «Perfect Control» auf ein geeignetes Kochfeld setzen.
- Kochfeld einschalten.
- Fettstoff hinzugeben. Für die ideale Fettstoffmenge können die in der Pfannenmitte aufgebrauchten Markierungen verwendet werden.

**Kleine Markierung: 1 TL, Grosse Markierung: 1 EL.**

- Warten bis sich der Sensor am Pfannengriff rot verfärbt. Die Pfanne hat ihre Betriebstemperatur erreicht.
- Gargut hineinlegen und bis zur gewünschten Garstufe braten.

#### Symbolerklärung Pfannenboden (geeignet für):




Induktionskochfeld



Glaskeramikkochfeld



Gaskochfeld



Elektrokochfeld

#### Achtung:

- Zum Wenden des Kochgutes Bratschaufeln aus Kunststoff oder Holz verwenden.
- Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände (Messer, Gabel) verwenden, diese beschädigen die Antihafbeschichtung.

#### Reinigung:

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: heisses Wasser und Spülmittel.
- Keine Scheuermittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Antihafbeschichtung zerstört wird.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25156\_d11\_160517