

Gebrauchsanleitung

Stäbli-Blitz

Material: Kunststoff/Edelstahl

Farbe: Grün

Temperaturbeständigkeit: --

Masse (LxBxHxØ):

Klingenfläche: 7.5cm x 5.5 cm

Maximale Höhe Schnittgut: 10 cm

Schneider gesamt: 9.5cm x 7.5cm x 13.5 cm

Artikel-Nr.:

25179




Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

1. Das Schnittgut oben auf die Klingen setzen.
2. Deckel nach unten drücken.
3. Stäbli-Blitz anheben, Stäbli entnehmen.



Achtung:

- Scharfe Klingen! Verletzungsgefahr!

Reinigung:

- Reinigung von Hand: mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
- Die Klinge kann zum Reinigen entfernt werden (Achtung Verletzungsgefahr!). Beim Einsetzen des Klingenblocks darauf achten, dass die geschliffene Klinge-Seite nach oben zu liegen kommt.

Würfeli herstellen:

- Kartoffel- oder Gemüsestäbli quer auf den Klingenblock legen, durchdrücken.



Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29
PDF-Name: 25179_d11_160621