


Mode d'emploi

Presse à tortillons «Gourmet»

Matériau: matière synthétique

Couleur: rouge, blanc, marron, transparent


Dimensions (HxØ): 20 cm x 8 cm



N° d'article:
25294

Démontage pour le nettoyage:

1. Tenir la presse à tortillons par la cartouche transparente, desserrer la poignée rouge en tournant dans le sens anti-horaire et la poser à côté.
2. Saisir le bloc marron, faire tourner le bloc blanc dans le sens anti-horaire sur la position «déverrouillage».
3. Ôter le bloc blanc.
4. Relever les ailettes rouges et enlever également le bloc marron.
5. Retirer la vis rouge.
6. Desserrer la douille blanche en tournant dans le sens anti-horaire.



- Nettoyer les différents éléments à l'eau très chaude additionnée de liquide vaisselle.
- Lave-vaisselle autorisé.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **+41 (0) 44 209 19 29**. Nom du PDF: 25294_f12_170927

Montage:

1. Tenir la cartouche transparente, placer la douille et tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.
2. Placer la vis rouge dans la cartouche, partie large vers la douille.
3. Placer le bloc marron, replier les ailettes.
4. Tenir ensemble la cartouche transparente et le bloc marron, poser le bloc blanc avec la marque sur la position «déverrouillage».
5. Fixer le bloc marron et la cartouche, tourner le couvercle blanc dans le sens horaire jusqu'à atteindre la position «flèche vers le bas».
6. Tenir la presse à tortillons par la cartouche transparente, placer la poignée rouge et tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.



- Remplir la cartouche de pâte comme indiqué dans la recette.

Instructions sous forme de vidéo sur www.bettybossi.ch/tortillons



Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **+41 (0) 44 209 19 29**.

Nom du PDF: 25294_f22_170927