

Gebrauchsanleitung


Rahm-Blitz «Deko»

Material: Kunststoff

Farbe: Blau, Weiss, Transparent

Masse (H×Ø): 22 x 8 cm

Artikel-Nr.: 25359



Standbecher

Rahmbehälter

Schlageinheit

Ein Gerät – zwei Funktionen: Rahm schlagen und Dekorieren!

Reinigung:


- Standbecher, Rahmbehälter und Schlageinsatz auseinanderschrauben
- Kapsel auseinanderziehen
- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen

! Wichtig: vor Gebrauch Kapsel schliessen!



Anwendung:

1. Standbecher und Rahmbehälter zusammenschrauben.
Kalten Voll-Rahm bis Füllmarke einfüllen (1dl bis max. 2 dl).
Halbrahm braucht zum Schlagen deutlich länger und wird nur flaumig.



2. **Wichtig: Kapsel schliessen.** (KLICK)
Schlageinheit einsetzen und festschrauben.
Rahm-Schlagen: Griff umklappen und ca. 60 Sekunden kräftig auf und ab bewegen.



3. Nach Erreichen der gewünschten Festigkeit: Standbecher abschrauben und mit hochgezogenem Griff den **Rahm durch Rechtsdrehen ausbringen.**

Nach vollständigem Ausbringen des Rahms, Rahm-Blitz "Deko" durch Hochziehen und Linksdrehen des Griffes auseinanderschrauben.



Anleitung als **Video** auf
www.bettybossi.ch/blitz

Weitere Sprachversionen (f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29.

PDF-Name: 25359_d11_180126