

Mode d'emploi


Fouett'crème «Déco»

Matériau: matière synthétique

Couleur: bleu, blanc, transparent

Dimensions (HxØ): 22 x 8 cm

N° d'article: 25359



Un seul appareil pour deux fonctions: fouetter de la crème et décorer!

Nettoyage:


- Dévisser gobelet, récipient pour crème et unité batteur
- Écarter la capsule
- Nettoyer à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle

! Important: fermer la capsule avant utilisation !



Utilisation:

- 1.** Visser le récipient pour crème sur le gobelet.
Remplir de **crème entière froide** jusqu'à la marque (1dl à max. 2 dl).
La demi-crème met nettement plus de temps à monter et n'est que légèrement fouettée.



- 2.** Important: fermer la capsule. (KLICK)
Insérer l'unité batteur et la visser à fond.
Fouetter de la crème: rabattre la poignée et actionner fermement de haut en bas pendant env. 60 secondes.



- 3.** Après avoir atteint la consistance voulue: dévisser le gobelet et, la poignée relevée, **faire sortir la crème en la tournant dans le sens horaire.**

Après avoir fait sortir toute la crème, dévisser le fouett'crème «Déco», en relevant la poignée et en la tournant dans le sens antihoraire.



Instructions
sous forme de vidéo sur
www.bettybossi.ch/creme

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au +41 (0) 44 209 19 29
Nom du PDF: 25359_f11_180126