

Gebrauchsanleitung


Wende-Garschale

Material: TEFLON® Antihafbeschichtung

Farbe: schwarz

Temperaturbeständigkeit: 260°C

Masse (LxBxH): 30cm x 11cm x 3cm



Artikel-Nr.:

25376

Die Garschalen haben eine hochwertige TEFLON® Antihafbeschichtung

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.

Anwendung:

- Die Garschalen eignen sich für die Anwendung auf dem Grill und im Backofen.
- Die Garschalen eignen sich für die Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gemüse.

Achtung:

- In den Garschalen dürfen keine Messer verwendet werden, da sie das Material zerstören.
- Die Garschalen nicht offenen Flammen aussetzen.
- Nie direkt in die Glut legen.
- Temperaturen von mehr als 260°C zerstören die TEFLON® Antihafbeschichtung*

Reinigung:

- Keine Scheuermittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Antihafbeschichtung zerstört wird.
- Spülmaschinengeeignet.

*



Teflon ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird durch die Betty Bossi AG als autorisierter Handelsmarkenpartner verwendet.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29
PDF-Name: 25376_d11_180205