

Gebrauchsanleitung

Gläserhalter «Super-Flex»

Material: Kunststoff, Metallkern

Farbe: Blau

Temperaturbeständigkeit: 80°C

Masse (LxB): 17cm x 2cm



Artikel-Nr.:

25223 (12er Set)

Vor dem ersten Gebrauch:

- Alle Verpackungsteile entfernen.

Anwendung:

- Weinglashalter in den Weinglasstiel einführen und mit einer viertel Drehung im Uhrzeigersinn arretieren. (Abb.1)
- Weinglashalter zwischen den Markierungen auf die gewünschte Länge biegen.
- Glas mit Weinglashalter in der Spülmaschine auf einen der Korbstäbe drücken und Weinglas hineinstellen. (Abb.2)
- Nach dem Spülgang die Gläser vorsichtig wieder aus den Korbstäben lösen und den Weinglashalter entfernen.



Abb.1



Abb. 2

Achtung:

- Gläserhalter nicht zu fest auf die Spülmaschinen-Korbstäbe drücken, da sonst das Entfernen erschwert wird.
- Wertvolle Gläser mit Kristallanteil sollten nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29
PDF-Name: 25223_d11_170817